



## **Préparation du matériel**

- Vadrouille à brins fins de type à cirer ou applicateur de fini
- Seau et essoreuse
- Sac en polyéthylène
- Séchoir (optionnel)
- Prevoir environ 4 litres de bouches pores et/ou de fini par 2000 pi. ca. à couvrir.

## **Application du bouches pores**

Nous recommandons d'appliquer le bouche pore si votre plancher est de type poreux ou pierreux

## **Application du fini à plancher**

- A. Plonger la vadrouille dans une chaudière contenant le fini et éliminer DOUCEMENT l'excédent à l'aide de l'essoreuse.
- B. Appliquer la première couche de fini à 9 pouces de distance des murs. Nous recommandons 1 à 2 couches de bouche pore et 3 à 4 couches de fini à plancher.

## **Conseils techniques**

### **1. Temps de séchage**

- A. Laisser chaque couche sécher parfaitement avant d'appliquer la suivante. Habituellement 20 à 30 minutes suffisent. Pour la majorité des finis éviter les couches **épaisses**.

**Utiliser seulement des vadrouilles et applicateurs conçus pour l'application du fini à plancher.**