



Décapage du plancher

- A. Préparer une solution de décapant Sani-bio selon les instructions. Éviter d'utiliser de l'eau chaude. De l'eau trop chaude fera sécher la solution sur le plancher et amplifiera l'odeur du décapant. Il est préférable d'utiliser de l'eau froide.
- B. Balayer le plancher et enlever la gomme à mâcher avec un couteau type « Gum Boy » et installer les affiches (Plancher mouillé).
- C. Commencer le décapage par les côtés (près des murs)
- D. Appliquer généreusement la solution de décapant près des rebords et frotter avec le **DOODLEBUG** muni d'un tampon Noir tous les endroits inaccessibles avec votre rotative.
- E. Appliquer généreusement sur le reste de la surface à décaper. Laisser agir le nettoyeur décapant pendant 15 À 20 minutes avant de broser.
- F. Brosser en rotation à l'aide d'un appareil rotatif muni d'un tampon Noir ou haute productivité
- G. Après le broyage, récupérer la solution souillée. Afin de réduire les coûts de main-d'oeuvre, cette opération sera effectuée à l'aide d'un aspirateur d'eau et de poussière avec un racloir avant.
- H. Rincer abondamment avec une vadrouille propre et d'une solution neutralisante de neutralisant Sani-bio N.B. Rincer seulement à l'eau dans le cas du récurage au neutre.
- I. Pour vérifier le pH du plancher vous pouvez effectuer un test avec du papier tournesol.
- J. Procéder au ringage final à l'eau fraîche. Utiliser la méthode du vadrouillage humide
- K. Laisser sécher complètement avant d'appliquer le bouche pore. Soit 1 heure pour les revêtements mous et 1 heure 30 pour les revêtements durs (terrazo, ciment)

Conseils techniques

- 1. Assurez-vous qu'il ne reste pas de fini sur le plancher (endroits brillants). Ces tâches apparaîtront lorsque le nouveau fini sera appliqué.